

<<康佳彩色电视机上门速修速查手册>>

图书基本信息

书名：<<康佳彩色电视机上门速修速查手册>>

13位ISBN编号：9787115189387

10位ISBN编号：7115189382

出版时间：2009-2

出版时间：人民邮电

作者：谢伟锦

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<康佳彩色电视机上门速修速查手册>>

内容概要

本书是《康佳彩色电视机上门速修速查手册》一书的续集，收集了近年来康佳数字高清彩色电视机、液晶彩色电视机的最新维修资料，内容包括主要集成电路及其典型应用电路、I2C总线数据调试方法以及康佳液晶彩色电视机维修方法与技巧。

本书资料丰富、查阅方便、便于携带，可供彩色电视机维修人员参考，尤其适合维修人员上门维修时使用。

书籍目录

上篇 常用集成电路及外围电路 第1章 微处理器 1.1 T5BS4—9999 微处理器电路 1.2 M30300SPGP 微处理器电路 1.3 W79E632 微处理器电路 第2章 数字图像处理集成电路 2.1 FLI8530 数字图像处理器(含微处理器)电路 2.2 MST5C26—LF 数字图像处理器(含微处理器)电路 2.3 MST9U19A—LF 数字图像/声音处理器(含微处理器、帧存储器)电路 2.4 MST9U89AL—LF 数字图像/声音处理器(含微处理器)电路 2.5 PWI06 图像处理器电路 2.6 SVP—CXI2 图像处理器电路 2.7 SVP—WX68 图像处理器电路 2.8 TDAI5063H1 视/音频处理器电路 第3章 音频处理集成电路 3.1 R2S15900SP 音频处理电路 3.2 MJW1185 音频处理电路 第4章 存储器 4.1 AT49BV040B 程序存储器电路 4.2 HY5DU281622ET 帧存储器电路 4.3 K4D263238K 快闪存储器电路 4.4 K4S641632K—U260 帧存储器电路 4.5 M29W160DT 程序存储器电路 4.6 W9864G6—6 帧存储器电路 第5章 USB 数字音/视频处理集成电路 5.1 八ML3278 LISB 数字音/视频处理器电路 5.2 AML7213 13SB 数字音/视频处理器电路 5.3 AML7228 USB 数字音/视频处理器电路 第6章 数模变换器 6.1 CS4334 数模变换器电路 6.2 CS4344 数模变换器电路 6.3 PW9010 数模变换器电路 第7章 其他集成电路 7.1 CMI671A—KQ 差分信号转换及时序控制处理器电路 7.2 ANX9011L HDMI 数字视频处理电路 7.3 LM2423TE 视放输出处理器电路 7.4 MST61510A LCD 视频处理器电路 7.5 TBI307 行场扫描小信号处理及RGB信号处理电路 7.6 TFA9810T 立体声桥式功率放大器电路 中篇 I2C 总线数据调试方法 第8章 康佳“SA”系列cRT彩色电视机调试说明 8.1 调试菜单进入/退出方法 8.2 调试菜单说明 第9章 康佳“SE”系列CR'r彩色电视机调试说明 9.1 调试菜单进入/退出方法 9.2 调试菜单说明 9.3 调试举例 第10章 康佳“TA”系列CRT彩色电视机调试说明 10.1 调试菜单进入/退出方法 10.2 调试菜单说明 10.3 调试的主要项目及要求 10.4 童锁功能的设置与解锁 第11章 康佳“TE”系列CRT彩色电视机调试说明 11.1 调试菜单进入/退出方法 11.2 调试菜单说明 第12章 康佳“AS”系列数字cRT彩色电视机调试说明 12.1 调试菜单进入/退出方法 12.2 调试注意事项 12.3 调试菜单说明 第13章 康佳“ST”系列数字CRT彩色电视机调试说明 13.1 调试菜单进入/退出方法 13.2 内部I2C总线控制连接简图 13.3 调试菜单说明 13.4 其他调试项目 第14章 康佳“T”系列数字CRT彩色电视机调试说明 14.1 调试准备与调试菜单进入/退出方法 14.2 调试菜单说明 14.3 整机调试步骤说明 第15章 康佳“TG”系列数字CRT彩色电视机调试说明 15.1 调试菜单进入/退出方法 15.2 调试注意事项 15.3 调试菜单说明 第16章 康佳“TM”系列数字CRT彩色电视机调试说明 16.1 调试菜单进入/退出方法 16.2 调试菜单说明 第17章 康佳“TT”系列数字cRT彩色电视机调试说明 17.1 调试菜单进入/退出方法 17.2 调试注意事项 17.3 调试菜单说明 第18章 康佳“19”系列液晶彩色电视机调试说明 18.1 调试注意事项及要求 18.2 调试项目及调试方法 第19章 康佳“As”系列液晶彩色电视机调试说明 19.1 调试菜单进入/退出方法 19.2 调试菜单说明 第20章 康佳“BT”系列液晶彩色电视机调试说明 20.1 调试菜单进入/退出方法 20.2 调试菜单说明 第21章 康佳“CS”系列液晶彩色电视机调试说明 21.1 调试注意事项 21.2 调试项目及调试方法 第22章 康佳“DS”系列液晶彩色电视机调试说明 22.1 调试菜单进入/退出方法 22.2 调试菜单说明 第23章 康佳“ES”系列液晶彩色电视机调试说明 23.1 调试菜单进入/退出方法 23.2 调试菜单说明 第24章 康佳“S”系列液晶彩色电视机调试说明 24.1 调试菜单进入/退出方法 24.2 调试菜单说明 下篇 康佳液晶彩色电视机维修图解 第25章 康佳“11/19”系列液晶彩色电视机维修图解 25.1 康佳LC—TM3719型液晶彩色电视机电路识别彩图 25.2 信号流程分析 第26章 康佳“AS”系列液晶彩色电视机维修图解 26.1 康佳LC32AS28型液晶彩色电视机电路识别彩图 26.2 信号流程分析 第27章 康佳“BT”系列液晶彩色电视机维修图解 27.1 康佳LC37BT20型液晶彩色电视机主板电路识别彩图 27.2 信号流程分析 第28章 康佳“CS”系列液晶彩色电视机维修图解 28.1 康佳LC26CS20型液晶彩色电视机电路识别彩图 28.2 信号流程分析 第29章 康佳“CT36”系列液晶彩色电视机维修图解 29.1 康佳LC32CT36AC型液晶彩色电视机电路识别彩图 29.2 信号流程分析 第30章 康佳“ES”系列液晶彩色电视机维修图解 30.1 康佳LC26ES20型液晶彩色电视机电路识别彩图 30.2 信号流程分析 附录 集成电路索引

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>