

## <<图解液晶电视机速学速修技巧>>

### 图书基本信息

书名：<<图解液晶电视机速学速修技巧>>

13位ISBN编号：9787122119254

10位ISBN编号：7122119254

出版时间：2012-1

出版时间：化学工业出版社

作者：刘淑华 等编著

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<图解液晶电视机速学速修技巧>>

### 内容概要

本书详细介绍了液晶电视的结构原理、元器件检测、拆修技巧和维修实践等内容，重点讲解了TCL、长虹、创维、海尔、海信、康佳等品牌液晶电视的常见故障分析与检修。本书图、表、文相结合，资料丰富、内容实用，通过“图解提示”和“维修笔记”的形式，真实展现了液晶电视常见故障的分析及维修技巧。

本书可供从事家电维修的技术人员学习使用。

# <<图解液晶电视机速学速修技巧>>

## 书籍目录

### 第一章 液晶电视结构原理

- 一、液晶电视种类
- 二、液晶电视组成与结构

### 第二章 液晶电视器件检测

#### 第一节 液晶电视维修工具、仪表、耗材

- 一、液晶电视维修工具
- 二、液晶电视维修仪表
- 三、液晶电视维修耗材

#### 第二节 液晶电视主要元器件简介及其检测

- 一、液晶电视主要元器件简介
- 二、液晶电视主要元器件的检测

### 第三章 液晶电视拆修技巧

#### 第一节 液晶电视的拆装

- 一、液晶电视安装
  - 1 壁挂安装
  - 2 底座安装
- 二、液晶电视安装注意事项
- 三、液晶电视的拆装

#### 第二节 液晶电视维修技巧

- 一、液晶电视常见故障检查方法
  - 1 液晶电视无光栅、无伴音、无图像故障的检查方法
  - 2 液晶电视开机保护故障的检查方法
  - 3 液晶电视黑屏故障的检查方法
  - 4 液晶电视花屏故障的检查方法
  - 5 液晶电视无伴音故障的检查方法
  - 6 液晶电视背光不亮的检查方法
  - 7 液晶电视背光亮度闪动的检查方法
  - 8 液晶电视背光灯亮后熄灭的检查方法
  - 9 液晶电视屏幕发出很暗的蓝光的检查方法
  - 10 液晶电视图像出现虚影或屏幕发出白光的检查方法
- 二、液晶电视有图像无伴音的检修方法
- 三、液晶电视有声音无图像的检修方法
- 四、液晶电视常见故障维修技巧621 液晶电视的常用检修方法
  - 2 用电烙铁拆焊贴片元器件的方法
  - 3 用热风枪拆焊贴片元器件的方法
  - 4 液晶电视中所用元器件的代换方法

### 第四章 液晶电视维修实践

#### 第一节 TCL液晶电视维修实践

- 1 TCL L24F19(机芯MS19LR)液晶电视不定时开机, 无光栅
- 2 TCL L24S10(机芯MT23A)液晶电视无光栅
- 3 TCL L26E9BD(机芯MS68B)液晶电视热机无伴音
- 4 TCL L26E9BD(机芯MS68B)液晶电视遥控失灵
- 5 TCL L26E9BE(机芯MS68B)液晶电视遥控失灵
- 6 TCL L26F19(机芯MS19C)液晶电视开机花屏
- 7 TCL L26M9B(机芯MS19C)液晶电视按键失灵

<<图解液晶电视机速学速修技巧>>

- 8 TCL L26P11BDE(机芯MS06)液晶电视指示灯亮，不开机
- 9 TCL L32E19(机芯MS19C)液晶电视不开机
- 10 TCL L32F11(机芯MT23L)液晶电视指示灯亮，不开机
- 11 TCL L32F19(机芯MS19C)液晶电视开机黑屏
- 12 TCL L32F19(机芯MS19C)液晶电视开机花屏
- 13 TCL L32F19(机芯MS19C)液晶电视开机有杂音
- 14 TCL L32F19(机芯MS91)液晶电视不开机
- 15 TCL L32F19BD(机芯MS68B)液晶电视有时不开机
- 16 TCL L32M61(机芯MS88)液晶电视开机屏闪烁
- 17 TCL L32M9B(机芯MS19C)液晶电视背光灯闪烁，不开机
- 18 TCL L32P10FBEG(机芯MS58)液晶电视无台（一）
- 19 TCL L32P10FBEG(机芯MS58)液晶电视无台（二）
- 20 TCL L37M61R(机芯MS88B)液晶电视遥控距离近
- 21 TCL L40E77(机芯MS88)液晶电视不开机
- 22 TCL L40E9FBD（机芯MS68）液晶电视AV1杂音，TV和AV2声音正常
- 23 TCL L40E9FBD(机芯MS68)液晶电视无伴音
- 24 TCL L40F19FBE(机芯MS58)液晶电视不搜台
- 25 TCL L40S9(机芯MS91)液晶电视自动关机
- 26 TCL L42E9FR(机芯MS91A)液晶电视花屏
- 27 TCL L42F19FBD(机芯MS68B)液晶电视不定时关机
- 28 TCL L42M71D(机芯MC77)液晶电视开机黑屏
- 29 TCL L42P10FBDE(机芯MS58)液晶电视遥控不开机
- 30 TCL L42P10FBEG(机芯MS58)液晶电视声音时有时无
- 31 TCL L42P10FBEG(机芯MS58)液晶电视指示灯闪烁，不开机
- 32 TCL L42P11BDE(机芯MS06)液晶电视不能播放USB信号源
- 33 TCL L42P21FBDE(机芯MS58)液晶电视冷机背光闪动
- 34 TCL L46F19FB(机芯MS91)液晶电视无伴音，无图像，无光栅（一）
- 35 TCL L46F19FB(机芯MS91)液晶电视无伴音，无图像，无光栅（二）
- 36 TCL L46F19FBE(机芯MS58)液晶电视不定时，无伴音
- 37 TCL L46F19FBE(机芯MS58)液晶电视不开机
- 38 TCL L46M61F(机芯MS89)液晶电视开机字符花屏
- 39 TCL L46P10BD(机芯MS68)液晶电视无伴音，无图像，无光栅，指示灯亮
- 40 TCL L46P10FBE(机芯IPL46A)液晶电视不开机
- 41 TCL L46P10FBE(机芯MS58)液晶电视不定时死机
- 42 TCL L46P10FBE(机芯MS58)液晶电视不开机
- 43 TCL L46P10FBE(机芯MS58)液晶电视指示灯亮
- 44 TCL L46P10FBEG(机芯MS58)液晶电视指示灯亮，不开机
- 45 TCL L46P11FBDEG(机芯MS48IS)液晶电视收不到付费频道，只能收模拟节目
- 46 TCL L47F19FB(机芯MS91A)液晶电视开机黑屏
- 47 TCL L52M71F(机芯MS89)液晶电视不开机
- 48 TCL L55P11FBDE(机芯MS06)液晶电视开机灰屏，无字符
- 49 TCL LCD32K73(机芯MS18)液晶电视无伴音
- 50 TCL LCD40M11(机芯MS91)液晶电视屏显错误
- 51 TCL LCD47K73液晶电视不开机

第二节 长虹液晶电视维修实践

- 1 长虹CHD W320F8液晶电视开机图像声音正常，但在VGA和YPBPR状态无图像
- 2 长虹CHD W370F8（机芯LS08）液晶电视开机无亮度信号

## <<图解液晶电视机速学速修技巧>>

- 3 长虹LT2612 (机芯LS07) 液晶电视开机白板, 没有噪波点
- 4 长虹LT3212(机芯LS10)液晶电视开机5分钟后无图像, 有暗光, 声音正常
- 5 长虹LT3212 (机芯LS10) 液晶电视开机指示灯亮, 二次开机后指示灯闪烁后无图像, 无伴音, 过一会儿红灯常亮
- 6 长虹LT3219P (机芯LS10) 液晶电视开机图像正常,伴音中有“吱”“吱”的声音
- 7 长虹LT32600(机芯LS12)液晶电视开机自动搜索只有一个台
- 8 长虹LT3288(机芯LS10)液晶电视开机后又马上自动关机
- 9 长虹LT3788(机芯LS10)液晶电视开机背光灯亮一下就保护
- 10 长虹LT4018 (机芯LS18) 液晶电视开机黑屏, 背光灯亮
- 11 长虹LT4219 (机芯LP09) 液晶电视不开机
- 12 长虹LT4219P (机芯LP09) 液晶电视机关机后不开机
- 13 长虹LT4219P (机芯LP09) 液晶电视开机半小时后黑屏, 伴音正常
- 14 长虹LT4219P(机芯LP09)液晶电视开机蓝屏, 无信号
- 15 长虹LT42710FHD(机芯LS20A)液晶电视自动开关机
- 16 长虹LT42710FHD(机芯LS20A)液晶电视指示灯一直亮, 不能开机
- 17 长虹LT4619P (机芯LS09) 液晶电视开机无图像

### 第三节 创维液晶电视维修实践

- 1 创维26S15HM(机芯8M20)液晶电视AV2无伴音
- 2 创维26S15HM (机芯8M20)液晶电视不开机
- 3 创维26S15HM (机芯8M20) 液晶电视开机TV无台AV正常
- 4 创维26S15HM (机芯8M20) 液晶电视开机后背光亮, 有伴音, 无图像, 无字符
- 5 创维26S15HM (机芯8M20) 液晶电视自动开关机
- 6 创维26S15HM (机芯8M20) 液晶电视音量断续
- 7 创维32L01HM (机芯8M18) 液晶电视不开机
- 8 创维32L01SW (机芯8R10) 液晶电视背光灯闪烁
- 9 创维32L98SW (机芯8R08) 不开机
- 10 创维32L98SW (机芯8R08) 开机屏闪
- 11 创维32L98SW (机芯8R08) 液晶电视背光闪
- 12 创维32L98SW (机芯8R08) 液晶电视指示灯不亮, 不开机
- 13 创维32L98SW (机芯8R08) 液晶电视指示灯亮绿色, 不开机
- 14 创维32L98SW (机芯8R08) 液晶电视自动关机
- 15 创维32M (机芯8M20) 液晶电视开机背光亮黑屏
- 16 创维32M11HM (机芯8M20) 液晶电视AV伴音不良
- 17 创维32M11HM (机芯8M20) 液晶电视开机自动关机
- 18 创维32M11HM (机芯8M20) 液晶电视无伴音
- 19 创维37L01HM (机芯8M19) 液晶电视刚开机正常, 但工作一段时间后自动关机
- 20 创维37L02RM (机芯8K23) 死机
- 21 创维37L03RM (机芯8K23) 液晶电视无伴音
- 22 创维37M11HM (机芯8M20) 液晶电视背光闪灭
- 23 创维37M11HM (机芯8M20) 液晶电视不开机
- 24 创维37M11HM (机芯8M20) 液晶电视开机屏闪,热机正常
- 25 创维37M11HM (机芯8M20) 液晶电视开机死机
- 26 创维37M11HM (机芯8M20) 液晶电视开机无伴音
- 27 创维37M11HM (机芯8M20) 液晶电视图像不良
- 28 创维37M11HM (机芯8M20) 液晶电视主板有时不能开机
- 29 创维42E70RG (机芯8M70) 液晶电视不开机 (一)
- 30 创维42E70RG (机芯8M70) 液晶电视不开机 (二)

## <<图解液晶电视机速学速修技巧>>

- 31 创维42E70RG (机芯8M70) 液晶电视黑屏, 有背光和声音
- 32 创维42E70RG (机芯8M70) 液晶电视开机后黑屏, 背光不亮, 但声音正常
- 33 创维42E70RG (机芯8M70) 液晶电视开机指示灯亮, 但有时不能开机
- 34 创维42E70RG (机芯8M70) 液晶电视在酷开界面不能识别U盘, U盘指示灯一直闪烁
- 35 创维42E81RA (机芯8M88) 液晶电视有声音无图像
- 36 创维42L01HF (机芯8M19) 液晶电视电源灯亮不开机
- 37 创维42L01HM (机芯8M19) 液晶电视不开机
- 38 创维42L01HM (机芯8M19) 液晶电视不搜台
- 39 创维42L01HM (机芯8M19) 液晶电视开机不定时屏闪
- 40 创维42L02RF (机芯8K23) 液晶电视不开机 (一)
- 41 创维42L02RF (机芯8K23) 液晶电视不开机 (二)
- 42 创维42L02RF (机芯8K23) 液晶电视死机
- 43 创维42L02RF (机芯8K23) 液晶电视无伴音
- 44 创维42L03RF (机芯8M73) 液晶电视不开机或自动关机
- 45 创维42L05HF (机芯8M60) 液晶电视有杂音
- 46 创维42L28RM (机芯8G20) 液晶电视不开机
- 47 创维46L98SW (机芯8TP9) 液晶电视不开机
- 48 创维46L98SW (机芯8TP9) 液晶电视无图像, 背光灯亮
- 49 创维46LBAPW (机芯8TP5) 液晶电视红灯亮, 不开机
- 50 创维47E70RG (机芯8M70) 液晶电视不开机, 指示灯不亮
- 51 创维47E70RG (机芯8M70) 液晶电视开机异响
- 52 创维47L01HF (机芯8M19) 液晶电视无伴音
- 53 创维47L02RF (机芯8K23) 液晶电视无伴音
- 54 创维47L05HF (机芯8M60) 液晶电视关机噪声
- 55 创维47M11HM (机芯8M20) 液晶电视开机黑屏、背光亮
- 56 创维52L16HF (机芯8G10) 液晶电视不开机
- 57 创维55E70RG (机芯8M70) 不开机, 指示灯亮
- 58 创维55E70RG (机芯8M70) 液晶电视USB不识别
- 59 创维55E70RG (机芯8M70) 液晶电视不读U盘
- 60 创维55E70RG (机芯8M70) 液晶电视不开机
- 61 创维55E70RG (机芯8M70) 液晶电视灰屏无图
- 62 创维55E70RG (机芯8M70) 液晶电视酷开断音
- 63 创维55E70RG (机芯8M70) 液晶电视死机
- 64 创维55E70RG (机芯8M70) 液晶电视自动开关机

### 第四节 海尔液晶电视维修实践

- 1 海尔L20AV6 AO液晶电视二次开机后指示灯呈绿色, 但无图像
- 2 海尔L29V6 A1液晶电视开机后有图像无伴音
- 3 海尔L32A9A A的液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅 (一)
- 4 海尔L32A9A A的液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅 (二)
- 5 海尔L42A11 AK (机芯8532) 在冷开机时有时背光灯不亮, 伴音正常
- 6 海尔L42A9 A液晶电视在冷开机时触摸键灯常亮不灭

### 第五节 海信液晶电视维修实践

- 1 海信TLM3288液晶电视有声音, 无图像
- 2 海信TLM22V68液晶电视开机白屏, 指示灯呈蓝色
- 3 海信TLM22V68液晶电视有图像, 无伴音
- 4 海信TLM26E29 (机芯MST6) 液晶电视开机收台少, 光栅暗
- 5 海信TLM26E29 (机芯MST6) 液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅



<<图解液晶电视机速学速修技巧>>

- 6 海信TLM26E29液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅, 指示灯亮
- 7 海信TLM26E58液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅, 但指示灯不亮
- 8 海信TLM26P69D液晶电视不开机, 指示灯不亮
- 9 海信TLM3201液晶电视开机时字符出现异常后死机
- 10 海信TLM3201液晶电视有声音无图像
- 11 海信TLM3233液晶电视不开机
- 12 海信TLM3237D液晶电视不定时无伴音
- 13 海信TLM3237D液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅, 但红灯亮
- 14 海信TLM3237D液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅, 灯不亮
- 15 海信TLM3237液晶电视有声音无图像
- 16 海信TLM3266液晶电视 PC输入无伴音
- 17 海信TLM3277液晶电视VGA输入无信号
- 18 海信TLM3277液晶电视开机黑屏
- 19 海信TLM32E29液晶电视屏幕有竖线
- 20 海信TLM32E29液晶电视图像发白, 颜色正常
- 21 海信TLM32E29液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅
- 22 海信TLM32E29液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅, 但红灯亮
- 23 海信TLM32E29液晶电视有伴音, 无图像, 背光灯不亮
- 24 海信TLM32E29液晶电视有时不开机
- 25 海信TLM32E58液晶电视不开机
- 26 海信TLM32V68 (MST6) 液晶电视有声音, 无图像, 屏呈暗蓝色
- 27 海信TLM32V68C液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅, 但指示灯亮
- 28 海信TLM32V68液晶电视不开机
- 29 海信TLM32V68液晶电视红灯亮, 不开机
- 30 海信TLM32V68液晶电视自动开关机
- 31 海信TLM3728LF 液晶电视无信号, 噪波点暗
- 32 海信TLM3737D液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅
- 33 海信TLM3766液晶电视开机花屏
- 34 海信TLM3777液晶电视开机花屏
- 35 海信TLM3777液晶电视无图像, 有声音
- 36 海信TLM3788P液晶电视无伴音
- 37 海信TLM3788P液晶电视无光栅, 无伴音, 蓝灯亮, 但背光灯不亮
- 38 海信TLM3788液晶电视 AV1无图像
- 39 海信TLM3788液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅, 指示灯亮红灯
- 40 海信TLM37E29液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅, 但指示灯亮
- 41 海信TLM37V88P液晶电视第一次不开机, 但红灯亮
- 42 海信TLM4007液晶电视开机两分钟后无伴音, 无图像, 无光栅, 但指示灯呈红色
- 43 海信TLM4033 液晶电视AV无图像, 无伴音
- 44 海信TLM4033液晶电视灯亮无图像, 无伴音, 无光栅
- 45 海信TLM4077液晶电视不定时, 背光灯不亮, 但伴音、遥控、按键均正常
- 46 海信TLM4077液晶电视开机黑屏, 但声音正常
- 47 海信TLM40V68P (机芯MST6M68FQ) 液晶电视开机白屏(一)
- 48 海信TLM40V68P液晶电视红灯亮, 不开机
- 49 海信TLM40V68P液晶电视开机白屏(二)
- 50 海信TLM40V68P液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅
- 51 海信TLM4236P液晶电视背光灯亮, 有声音, 无图像, 但黑屏
- 52 海信TLM4236P液晶电视无图像, 有伴音

## <<图解液晶电视机速学速修技巧>>

- 53 海信TLM4237液晶电视屏幕显示无效
- 54 海信TLM4277液晶电视不开机
- 55 海信TLM4277液晶电视图像马赛克, 字符正常
- 56 海信TLM4277液晶电视无图像, 无伴音, 用遥控和本机按键不能开机, 但红灯亮
- 57 海信TLM4277液晶电视主画面无图像
- 58 海信TLM42V67PK液晶电视关机后恢复到上次开机的状态
- 59 海信TLM42V67PK液晶电视一个声道有杂音
- 60 海信TLM46V66PK液晶电视开机启动后背光点亮瞬间即关闭呈黑屏, 有声音, 无图像
- 61 海信TLM4729P液晶电视无伴音, 无图像, 无光栅, 但指示灯亮
- 62 海信TLM4777液晶电视开机黑屏
- 63 海信TLM4777液晶电视子画面花屏, 主画面正常
- 64 海信TLM4788P液晶电视不定时图像发暗、拉丝
- 65 海信TLM4788P液晶电视不开机
- 66 海信TLM55V88GP(机芯MST6M68FQ LF S1)液晶电视有声音, 无图像, 背光不亮

### 第六节 康佳液晶电视维修实践

- 1 康佳LED37IS97N开机无光栅
- 2 康佳LC19HS66液晶电视AV无图像
- 3 康佳LC22ES61(机芯3BOM)液晶电视无光栅, 无伴音, 无图像, 指示灯呈黄色
- 4 康佳LC22ES61液晶电视不定时白屏、有时花屏、有时不开机, 但指示灯呈橙色
- 5 康佳LC24FS66DC液晶电视不开机
- 6 康佳LC26CS20液晶电视有声音, 无图像
- 7 康佳LC26ES30B液晶电视放一会就黑屏, 有声音, 无光栅, 无图像, 背光灯一闪后不亮
- 8 康佳LC26ES30液晶电视刚开机时一切正常, 5分钟后黑屏, 但伴音正常
- 9 康佳LC26ES60(机芯2BOM)液晶电视不开机(一)
- 10 康佳LC26ES60(机芯2BOM)液晶电视不开机(二)
- 11 康佳LC26ES60液晶电视HDMI有图像无伴音
- 12 康佳LC26ES60液晶电视不开机
- 13 康佳LC26ES60液晶电视耳机无伴音
- 14 康佳LC26HS81B液晶电视指示灯亮绿色, 有伴音, 无背光灯
- 15 康佳LC32AS12液晶电视无光栅, 无伴音, 无图像, 指示灯亮
- 16 康佳LC32AS28液晶电视开机图像正常, 工作十几分钟后出现图像不同步
- 17 康佳LC32AS28有声音无图像
- 18 康佳LC32BT20液晶电视不开机, 红灯亮
- 19 康佳LC32BT20液晶电视花屏
- 20 康佳LC32BT20液晶电视开机白屏, 有声音, 无图像
- 21 康佳LC32BT20液晶电视开机黑屏, 背光灯不亮
- 22 康佳LC32BT20液晶电视开机图像正常, 无伴音
- 23 康佳LC32BT20液晶电视开机有声音, 无图像
- 24 康佳LC32BT20液晶电视开机字符显示正常, 背光灯亮, 但没有图像
- 25 康佳LC32BT20液晶电视满屏竖线
- 26 康佳LC32BT20液晶电视收不到台
- 27 康佳LC32BT20液晶电视图像水印一样慢慢变亮
- 28 康佳LC32BT20液晶电视无伴音
- 29 康佳LC32BT20液晶电视无图像, 但指示灯亮
- 30 康佳LC32BT20液晶电视有图像无伴音
- 31 康佳LC32CS11液晶电视电源热机背光闪烁, 自动关机
- 32 康佳LC32ES62液晶电视花屏20433 康佳LC32FS81B液晶电视有图像无伴音



<<图解液晶电视机速学速修技巧>>

- 34 康佳LC32GS80C液晶电视开机有声音，但黑屏
- 35 康佳LC32HS62B液晶电视无伴音（一）
- 36 康佳LC32HS62B液晶电视无伴音（二）
- 37 康佳LC32IS68N液晶电视没有声音，TV状态雪花噪波点暗，TV搜不到台
- 38 康佳LC32IS68N液晶电视遥控和按键失灵
- 39 康佳LC32IS96N液晶电视白屏，且无字符
- 40 康佳LC32IS96N液晶电视不开机
- 41 康佳LC32IS96N液晶电视喇叭一边无伴音
- 42 康佳LC37AS12液晶电视图像热机闪白线条，有时白屏图像呈淡白
- 43 康佳LC37AS28液晶电视不开机，但指示灯一直亮红灯
- 44 康佳LC37BT11液晶电视有雪花点，无图像
- 45 康佳LC37DS30C液晶电视冷机时图像声音正常，热机后不定时出现跑台、无台现象
- 46 康佳LC37DS30C液晶电视热机无台
- 47 康佳LC37DS30C液晶电视有杂音
- 48 康佳LC37IS68N液晶电视收不到台
- 49 康佳LC37IS96N液晶电视AV3无伴音
- 50 康佳LC37IS96N液晶电视无法连接网络
- 51 康佳LC40BT20液晶电视无光栅
- 52 康佳LC40BT20液晶电视面板指示灯不亮，主板上的黄灯亮
- 53 康佳LC42DS30D（机芯2BOM）AV1无伴音，AV2正常
- 54 康佳LC42DS30D（机芯2BOM）液晶电视热机时图像闪动
- 55 康佳LC46BT20液晶电视热机图闪烁
- 56 康佳LC46IS96N液晶电视无法上网
- 57 康佳LC52DT08DC液晶电视无伴音（一）
- 58 康佳LC52DT08DC液晶电视背光亮一下，黑屏
- 59 康佳LC52DT08DC液晶电视无伴音（二）
- 60 康佳LC M1580P液晶电视有声音，无图像
- 61 康佳LC TM3008液晶显示器无图像，无伴音
- 62 康佳LED22TS98液晶电视按键失灵，遥控不接收
- 63 康佳LED32IS97N液晶电视红屏
- 64 康佳LED37IS97N开机无光栅，但指示灯亮
- 65 康佳LED37IS97N液晶电视开机无光栅
- 66 康佳LED42IS97N液晶电视无法读取U盘
- 67 康佳LED46IS97N液晶电视无法读取U盘

第七节 其他品牌液晶电视

- 1 三星LA46M81液晶电视有声音，无图像，白光，无字符显示
- 2 松下 TC 32LX80D液晶电视开机不通电，指示灯不亮
- 3 厦华LC 37R26液晶电视开机无伴音
- 4 厦华LC 37R26液晶电视开机无背光
- 5 厦华LC 37R26液晶电视开机有背光，无图像221附录
- 附录一 液晶电视电源厚膜块STR X6769技术参数
- 附录二 液晶电视微控制器MTV412M技术资料
- 附录三 液晶电视伴音功率放大器TDA1554Q技术资料
- 附录四 液晶电视背光板主控集成电路OZ960技术资料
- 附录五 液晶电视存储器AT24C32AN技术资料

## <<图解液晶电视机速学速修技巧>>

### 编辑推荐

《图解液晶电视机速学速修技巧》最大的特点是指导读者从现象找故障，对症下药，快速修好液晶电视。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>