

## <<海信空调器安装、使用与维修 (平)>>

### 图书基本信息

书名：<<海信空调器安装、使用与维修 (平装)>>

13位ISBN编号：9787115089779

10位ISBN编号：7115089779

出版时间：2001-1-1

出版单位：人民邮电出版社

作者：著

页数：249

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<海信空调器安装、使用与维修(平)>>

### 内容概要

本书为《名优家电系列丛书》之一。

全书以海信分体式空调器、柜式空调器、窗式空调器为例，对空调器的结构原理、安装方法以及检修方法进行了详细介绍，尤其对变频空调器进行了重点介绍。

本书资料丰富、内容实用，适合空调器安装人员、维修人员以及有关工程技术人员阅读，对广大空调用户也有很高参考价值。

# <<海信空调器安装、使用与维修(平)>>

## 书籍目录

|     |                          |     |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一章 | 海信空调器安装与维修中的基本操作         | 1   |
| 第一节 | 管道处理基本操作                 | 1   |
| 第二节 | 多功能仪表的使用                 | 6   |
| 第三节 | 截止阀的操作                   | 7   |
| 第四节 | 汇漏测试                     | 9   |
| 第五节 | 抽真空操作                    | 10  |
| 第六节 | 填加制冷剂                    | 11  |
| 第二章 | 海信定速25/28系列空调器的功能、结构及安装  | 13  |
| 第一节 | 空调器的结构与功能                | 13  |
| 第二节 | 制冷循环系统与电气接线图             | 19  |
| 第三节 | 空调器运转方式详述                | 21  |
| 第四节 | 空调器使用操作说明                | 25  |
| 第五节 | 空调器安装详解                  | 30  |
| 第六节 | 空调器技术数据与检修指南             | 48  |
| 第三章 | 海信2匹柜式空调器系列的结构、安装和检修     | 51  |
| 第一节 | 空调器的结构与功能                | 51  |
| 第二节 | 制冷循环系统与电气控制连线图           | 54  |
| 第三节 | 空调器运转方式详述                | 54  |
| 第四节 | 空调器使用操作说明                | 62  |
| 第五节 | 空调器安装                    | 65  |
| 第四章 | 海信商用柜式空调器系列的结构、安装和检修     | 69  |
| 第一节 | 商用柜式空调器的结构与功能            | 69  |
| 第二节 | 商用柜式空调器制冷循环系统与电气原理图      | 93  |
| 第三节 | 商用柜式空调器运转方式详述            | 76  |
| 第四节 | 商用柜式空调器安装概要              | 83  |
| 第五节 | 商用柜式空调器使用与保养             | 87  |
| 第六节 | 商用柜式空调器故障检修              | 93  |
| 第五章 | 海信变频系列空调器的结构、安装和检修       | 98  |
| 第一节 | 变频原理简介                   | 98  |
| 第二节 | 变频空调器的结构与功能              | 100 |
| 第三节 | 变频空调器制冷循环系统与电气连接图        | 103 |
| 第四节 | 变频空调器运转方式详述              | 110 |
| 第五节 | 变频空调器安装详解                | 119 |
| 第六节 | 变频空调器故障检修                | 128 |
| 第七节 | 变频空调器的技术数据与结构分解图         | 141 |
| 第六章 | 海信定频系列空调器的结构、安装和检修       | 155 |
| 第一节 | 海信定频空调器的功能与结构            | 155 |
| 第二节 | 海信定频空调器制冷循环系统经纬度与电气系统连线图 | 159 |
| 第三节 | 海信定频空调器运转方式详述            | 163 |
| 第四节 | 海信定频空调器使用操作说明            | 168 |
| 第五节 | 海信定频空调器安装说明              | 179 |
| 第六节 | 海信定频空调器故障检修              | 202 |
| 第七节 | 海信定频空调器技术参数与结构分解图        | 212 |
| 第七章 | 海信窗式空调器的结构、安装和检修         | 235 |
| 第一节 | 窗式空调器功能与结构               | 235 |

## <<海信空调器安装、使用与维修(平)>>

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 第二节 | 窗式空调器制冷循环系统与电气连线图 | 237 |
| 第三节 | 窗式空调器控制模式详述       | 240 |
| 第四节 | 窗式空调器使用操作说明       | 241 |

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>