

<<捷达系列轿车配件目录图册>>

图书基本信息

书名：<<捷达系列轿车配件目录图册>>

13位ISBN编号：9787115100214

10位ISBN编号：7115100217

出版时间：2002-2-1

出版时间：人民邮电出版社

作者：谢绍发

页数：308

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<捷达系列轿车配件目录图册>>

内容概要

《捷达系列轿车配件目录图册》详细列出了一汽—大众汽车有限公司生产的捷达系列轿车Jetta CL（经济型）、Jetta GL（豪华型）、Jetta CEX（新经济型）、Jetta GEX（新豪华型）、Jetta GTX（捷达王）和Jetta AT（都市先锋）共6种车型的配件。

除发动机的部分配件外，其大部分配件也适用于捷达电喷经济型（Jetta Ci）、捷达电喷豪华型（Jetta Gi）、捷达前卫型（Jetta CiX）和捷达前卫豪华型（Jetta GiX）。

全书内容分1~10共十大部分，图文对照，查阅方便，是汽车修理厂和汽车配件供应商的必备资料。

《捷达系列轿车配件目录图册》还给出了各总成的结构和零部件的安装关系，对车管人员、修理工和驾驶员均有一定的参考价值。

?

<<捷达系列轿车配件目录图册>>

书籍目录

第一部分 发动机

1.0 修理包和组件

1.1 半成品发动机 (ABX、ACR) 1.2 半成品发动机 (ANL、AHP) 1.3 汽缸盖组件 (ABX、ACR、ANL) 1.4 汽缸盖组件 (AHP) 1.5 凸轮轴和气门 (ABX、ACR、ANL) 1.6 凸轮轴和气门 (AHP) 1.7 汽缸盖通风装置 (ABX、ACR、ANL) 1.8 汽缸盖通风装置 (AHP) 1.9 齿形带和组件 (ABX) 1.10 齿形带和组件 (ACR) 1.11 齿形带和组件 (ANL) 1.12 齿形带和组件 (AHP) 1.13 汽缸体 (ABX、ACR) 1.14 汽缸体 (ANL、AHP) 1.15 活塞和活塞环 (ABX、ACR、ANL、AHP) 1.16 曲轴和连杆组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 1.17 机油泵组件 (ABX、ACR) 1.18 机油泵组件 (ANL、AHP) 1.19 机油滤清器和油标尺 (ABX、ACR、ANL、AHP) 1.20 化油器 (KEIHIN?ACR、ANL) 1.21 化油器上壳体组件 (2E2型.ABX) 1.22 化油器下壳体组件 (2E2型.ABX) 1.23 进气控制装置 (ABX) 1.24 进气控制装置 (ACR) 1.25 进气控制装置 (ANL) 1.26 燃油泵和油气分离器 (ABX、ACR、ANL) 1.27 喷油器、燃油压力调节器和燃油分配器 (AHP) 1.28 燃油管路和燃油滤清器 (AHP) 1.29 水泵 (ABX、ACR、ANL、AHP) 1.30 散热器和组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 1.31 散热器导风装置 (ABX、ACR、ANL、AHP) 1.32 冷却水管 (ABX、ACR) 1.33 冷却水管 (ANL、AHP) 1.34 空气滤清器和组件 (ABX) 1.35 空气滤清器和组件 (ACR、ANL) 1.36 空气滤清器和组件 (AHP) 1.37 进气歧管和组件 (ABX) 1.38 进气歧管和组件 (AHP) 1.39 活性碳罐和组件 (ANL、AHP) 1.40 液压泵 (动力转向系统)(ANL、AHP) 1.41 离合器和组件 (CBS、CHW、DQF) 1.42 发动机支架和组件 (ABX、ANL、AHP) 1.43 发动机支架和组件 (ACR)

第二部分 燃油、排气和空调制冷装置

2.1 燃油箱和组件 (ABX、ANL、AHP) 2.2 燃油箱和组件 (ACR) 2.3 燃油管 (ABX、ACR、ANL) 2.4 排气歧管和组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 2.5 排气管和组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 2.6 排气管和消声器 (ABX、ACR、ANL、AHP) 2.7 中间管和消声器 (ABX、ACR、ANL、AHP) 2.8 空调压缩机和组件 2.9 空调冷凝器和管路装置 (ABX、ACR) 2.10 空调冷凝器和管路装置 (ANL、AHP)

第三部分 变速器

3.0 机械变速器修理包

3.1 变速器总成 (CBS、CHW、DQF、DLW) 3.2 变速器壳体 (4挡机械变速器.CBS) 3.3 变速器壳体 (5挡机械变速器.CHW、DQF) 3.4 换挡机构 (CBS) 3.5 换挡机构 (CHW、DQF) 3.6 变速器组件 (CBS) 3.7 变速器组件 (CHW、DQF) 3.8 变速器壳体 (4挡自动变速器.DLW) 3.9 自动变速器-变矩器、离合器、行星齿轮架 (DLW) 3.10 自动变速器-副轴和驱动轮组件 (DLW) 3.11 自动变速器-液压控制阀和滤油器组件 (DLW) 3.12 自动变速器-液压泵和换挡轴组件 (DLW) 3.13 变速器支撑组件 (CBS、CHW、DQF、DLW) 3.14 发动机和变速器紧固件 (DLW)

第四部分 前桥、差速器、前悬架和转向系统

4.0 修理包和组件

4.1 前桥组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 4.2 差速器组件 (CBS、CHW、DQF) 4.3 差速器、主传动轴和机油冷却器 (DLW) 4.4 驱动轴组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 4.5 前悬架装置 (ABX、ACR、ANL、AHP) 4.6 转向盘组件 4.7 转向柱套管和组件 4.8 转向器和转向横拉杆 (不带动力转向装置) 4.9 转向器和转向横拉杆 (带动力转向装置)

第五部分 后桥和后悬架系统

5.1 后桥总成和组件 5.2 后悬架装置

第六部分 车轮和制动系统

6.0 修理包和组件

6.1 车轮总成和组件 6.2 前轮盘式制动器和组件 (ABX、ANL) 6.3 前轮钳式制动器和组件 (AHP) 6.4 后轮鼓式制动器和组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 6.5 制动总泵和组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 6.6 前制动管路 6.7 后制动管路 6.8 ABS制动管路 (用于带防抱死制动系统) 6.9 制动助力器 (ABX、ACR、ANL、AHP) 6.10 制动助力器真空管路 (ABX、ACR、ANL、AHP)

第七部分 操纵系统

7.0 修理包和组件

7.1 换挡操纵装置 (ABX、ACR、ANL、AHP) 7.2 换挡操纵装置 (DLW) 7.3 离合器踏板和拉索组件 (CBS、CHW、DQF) 7.4 油门踏板和拉索组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 7.5 阻风门拉索和组件 (ABX) 7.6 手制动器拉杆和组件

第八部分 车身

8.0 修理包和组件

8.1 白车身总成 (CL、GT、CEX、GEX、GTX) 8.2 车身后部组件 8.3 前地板组件 8.4 前保险杠组件 8.5 后保险杠组件 8.6 前翼子板组件 8.7 前轮罩和纵梁组件 8.8 侧围件 8.9 车身侧围组件 8.10 行李箱底板和后围板组件 8.11 车顶组件 8.12 发动机盖组件 8.13 行李箱盖组件 8.14 前车门组件 8.15 后车门组件 8.16 前车门锁和操纵机构 8.17 后车门锁和操纵机构 8.18 前车门玻璃升降器组件 8.19 后车门玻璃升降器组件 8.20 车窗玻璃和密封件 8.21 车身防护和装饰板 8.22 车身护板条和装饰条组件 8.23 车身装饰件和标识 8.24 仪表板组件 8.25 仪表板杂物箱和音响饰框 8.26 杂物盒 8.27 烟灰盒 8.28 空调器和组件 8.29 空调导风装置 8.30 车外后视镜 8.31 车内后视镜、遮阳板和拉手 8.32 前座椅三点式安全带和组件 8.33 后座椅三点式安全带和腰围保险带 8.34 车内地毯 8.35 后杂物

<<捷达系列轿车配件目录图册>>

架和后车轮罩内衬板8.36 隔音垫8.37 车门内饰件8.38 行李箱内衬垫8.39 车身立柱内饰板8.40 车顶和隔热垫8.41 前座椅组件8.42 前座椅调节装置8.43 前座椅靠背组件8.44 后座椅靠背组件第九部分 电气设备9.0 修理包和组件9.1 交流发电机和组件9.2 交流发电机连接件 (ABX、ACR) 9.3 交流发电机连接件 (ANL、AHP) 9.4 启动机和组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 9.5 启动机和组件 (ACR、ANL、AHP) 9.6 分电器组件和霍尔传感器 (ABX、ACR) 9.7 点火线圈、点火器、火花塞和高压线 (ABX、ACR) 9.8 点火线圈、传感器、火花塞和高压线 (ANL、AHP) 9.9 燃油喷射控制单元和传感器 (AHP) 9.10 燃油泵和组件 (ANL、AHP) 9.11 燃油量传感器(ABX、ACR)9.12 组合仪表 (用于带时钟的车型,ABX) 9.13 组合仪表 (用于带转速表或数字式时钟的车型) 9.14 点火开关和转向锁9.15 油压开关、水温传感器、热敏开关和倒车灯开关9.16 指示灯、点烟器和空调面板9.17 仪表板开关9.18 保险丝和继电器9.19 散热器风扇继电器9.20 大灯 (CL、GT) 9.21 组合式大灯 (CLX、GTX、CEX、GEX) 9.22 大灯组件和雾灯9.23 前转向灯9.24 侧转向灯9.25 尾灯9.26 照明灯和手制动指示灯开关9.27 牌照灯9.28 其他控制开关9.29 喇叭9.30 刮水器组件9.31 前挡风玻璃洗涤装置(ANL、AHP)9.32 洗涤剂贮液罐9.33 速度表和驱动轴9.34 自动变速器车速表和控制装置 (DLW) 9.35 散热器风扇和组件9.36 ABS控制器和车速传感器9.37 防盗报警装置9.38 蓄电池和交流发电机电线束9.39 发动机电线束和组件9.40 电子点火装置电线束9.41 左前电线束和组件 (ABX、ACR、ANL、AHP) 9.42 右前电线束和组件 (ABX、ACR、ANL) 9.43 右前电线束和组件 (AHP) 9.44 转向组合开关和组合仪表电线束9.45 仪表板电线束连接件和收音机、点烟器电线束9.46 后电线束9.47 停车和行车灯开关、后窗玻璃加热和雾灯开关电线束9.48 散热器风扇电线束9.49 空调风机电线束9.50 ABS系统电线束第十部分 附件10.1 随车工具和千斤顶10.2 收音机、天线和扬声器附录一：常用和新增加的安全环保易损件附录二：捷达系列轿车装备一览表附录三：捷达系列轿车发动机和变速器配置表附录四：车型与发动机和变速器的匹配关系及投产时间表附录五：发动机与变速器的匹配关系附录六：变速器与发动机的匹配关系

<<捷达系列轿车配件目录图册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>