

<<新型笔记本电脑关键电路维修图册>>

图书基本信息

书名：<<新型笔记本电脑关键电路维修图册>>

13位ISBN编号：9787115219244

10位ISBN编号：7115219249

出版时间：2010-4

出版时间：人民邮电

作者：广达工作室

页数：524

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<新型笔记本电脑关键电路维修图册>>

### 前言

随着笔记本电脑的普及，笔记本电脑的维修工作量日益增大，由于很多笔记本电脑维修人员是从维修主板或者其他行业转入笔记本电脑维修行业的，对笔记本电脑的电路不是很熟悉，又缺乏相应机型的电路原理图，维修笔记本电脑时感觉到很吃力。

根据实际维修经验，笔记本电脑的很多故障是由于供电电路和相应的控制电路损坏引起的，只要手有待修机型的电路原理图和一些关键元器件的维修资料（引脚功能、代换型号等），再耐心地检查线路，维修笔记本电脑也一样可以“手到病除”。

本书重点介绍了宏碁、华硕、明基、蓝天、戴尔、富士通、联想、三星、索尼、东芝、方正、清华同方等知名品牌的六十多款新机型的主要电路的电路原理图和主要元器件的引脚功能、代换型号等实用维修资料。

本书在编写的过程中，得到了广达计算机技术有限公司技术部多位员工及相关笔记本电脑厂家售后部门的大力支持与帮助，在此，一并表示衷心的感谢！

由于笔记本电脑更新换代速度很快，再加上在选择笔记本电脑型号时难免顾此失彼，故有些市场上流行的笔记本电脑型号可能没有收录到本书中，请读者见谅。

## <<新型笔记本电脑关键电路维修图册>>

### 内容概要

本书收录了六十多款新型笔记本电脑的关键电路原理图，并在电路原理图中标注出易损部件损坏后的故障现象。

另外，为方便读者进行检测与代换，在电路原理图中附加了关键元器件的引脚功能和代换型号等实用资料。

本书内容通俗易懂、资料丰富、选材新颖，可以作为笔记本电脑维修人员自学的参考用书，也可以作为大、中专院校相关专业以及笔记本电脑维修培训班的教学参考书。

## 书籍目录

- 第1章 宏碁笔记本电脑关键电路维修图解 1.1 Acer Aspire 3634NWLC关键电路维修图解 1. Acer Aspire 3634NWLC CPU供电电路维修图解 2. Acer Aspire 3634NWLC充电控制电路维修图解 3. Acer Aspire 3634NWLC声卡功放电路维修图解 4. Acer Aspire 3634NWLC时钟电路维修图解 5. Acer Aspire 3634NWLC系统供电电路维修图解 6. Acer Aspire 3634NWLC芯片组/内存供电电路维修图解 1.2 Acer Aspire 4720关键电路维修图解 1. Acer Aspire 4720CPU供电电路维修图解 2. Acer Aspire 4720EC控制电路维修图解 3. Acer Aspire 4720充电控制电路维修图解 4. Acer Aspire 4720网卡电路维修图解 5. Acer Aspire 4720系统供电电路维修图解 6. Acer Aspire 4720芯片组供电电路维修图解 1.3 Acer Aspire 5100关键电路维修图解 1. Acer Aspire 5100 CPU供电电路维修图解 2. Acer Aspire 5100系统供电电路维修图解 3. Acer Aspire 5100液晶屏控制电路维修图解 1.4 Acer Aspire 5315/Aspire 5720/Aspire 7720关键电路维修图解 1. Acer Aspire 5315/Aspire 5720/Aspire 7720 CPU供电电路维修图解 2. Acer Aspire 5315/Aspire 5720/Aspire 7720键盘控制电路维修图解 3. Acer Aspire 5315/Aspire 5720/Aspire 7720充电电路维修图解 4. Acer Aspire 5315/Aspire 5720/Aspire 7720供电切换电路维修图解 5. Acer Aspire 5315/Aspire 5720/Aspire 7720内存/北桥供电电路维修图解 6. Acer Aspire 5315/Aspire 5720/Aspire 7720系统供电电路维修图解 7. Acer Aspire 5315/Aspire 5720/Aspire 7720芯片组供电电路维修图解 1.5 Acer Aspire 5502ZWXCi关键电路维修图解 1. Acer Aspire 5502ZWXCi CPU供电电路维修图解 2. Acer Aspire 5502ZWXCi北桥芯片/内存供电电路维修图解 3. Acer Aspire 5502ZWXCi充电控制电路维修图解 4. Acer Aspire 5502ZWXCi开关控制电路维修图解 5. Acer Aspire 5502ZWXCi时钟电路维修图解 6. Acer Aspire 5502ZWXCi系统供电电路维修图解 7. Acer Aspire 5502ZWXCi芯片组供电电路维修图解 8. Acer Aspire 5502ZWXCi液晶屏接口电路维修图解 1.6 Acer Aspire 5670关键电路维修图解 1. Acer Aspire 5670\_CMOS电路维修图解 2. Acer Aspire 5670 CPU供电电路维修图解 3. Acer Aspire 5670\_北桥/显卡供电电路维修图解 4. Acer Aspire 5670充电电路维修图解 5. Acer Aspire 5670电源管理电路维修图解 6. Acer Aspire 5670\_供电切换电路维修图解 7. Acer Aspire 5670温度控制电路维修图解 8. Acer Aspire 5670系统供电电路维修图解 9. Acer Aspire 5670芯片组供电电路维修图解 1.7 Acer Aspire 9500关键电路维修图解 1. Acer Aspire 9500 CPU供电电路维修图解 2. Acer Aspire 9500供电切换控制电路维修图解 3. Acer Aspire 9500充电电路维修图解 4. Acer Aspire 9500开关电路维修图解 5. Acer Aspire 9500内存/芯片组供电电路维修图解 6. Acer Aspire 9500声卡功放电路维修图解 7. Acer Aspire 9500声卡解码电路维修图解 8. Acer Aspire 9500系统供电电路维修图解 1.8 Acer Ferrari 5000WLMi关键电路维修图解 1. Acer Ferrari 5000WLMi CPU供电电路维修图解 2. Acer Ferrari 5000WLMi I/O电路维修图解 3. Acer Ferrari 5000WLMi充电控制电路维修图解 4. Acer Ferrari 5000WLMi内存供电电路维修图解 5. Acer Ferrari 5000WLMi声卡电路维修图解 6. Acer Ferrari 5000WLMi时钟电路维修图解 7. Acer Ferrari 5000WLMi系统供电电路维修图解 8. Acer Ferrari 5000WLMi显卡供电电路维修图解 9. Acer Ferrari 5000WLMi芯片组供电电路维修图解 1.9 Acer TravelMate 3000关键电路维修图解 1. Acer TravelMate 3000 CPU供电电路维修图解 2. Acer TravelMate 3000 EC电路维修图解 3. Acer TravelMate 3000内存供电电路维修图解 4. Acer TravelMate 3000充电控制电路维修图解 5. Acer TravelMate 3000时钟电路维修图解 6. Acer TravelMate 3000系统供电电路维修图解 7. Acer TravelMate 3000芯片组供电电路维修图解 1.10 Acer TravelMate 4222WLMi关键电路维修图解 1. Acer TravelMate 4222WLMi CPU供电电路维修图解 2. Acer TravelMate 4222WLMi充电控制电路维修图解 3. Acer TravelMate 4222WLMi内存/芯片组供电电路维修图解 4. Acer TravelMate 4222WLMi系统供电电路维修图解 5. Acer TravelMate 4222WLMi显示屏控制电路维修图解 1.11 Acer TravelMate 8202WLMi/8204WLMi关键电路维修图解 1. Acer TravelMate 8202WLMi/8204WLMi CPU供电电路维修图解 2. Acer TravelMate 8202WLMi/8204WLMi充电控制电路维修图解 3. Acer TravelMate 8202WLMi/8204WLMi供电电压切换控制电路维修图解 4. Acer TravelMate 8202WLMi/8204WLMi声卡功放电路维修图解 5. Acer TravelMate 8202WLMi/8204WLMi时钟电路维修图解 6. Acer TravelMate 8202WLMi/8204WLMi芯片组供电电路维修图解 第2章 华硕笔记本电脑关键电路维修图解 2.1 ASUS A6000关键电路维修图解 1. ASUS A6000 CPU供电电路维修图解 2. ASUS A6000 EC控制电路维修图解 3. ASUS A6000 I/O电路维修图解 4. ASUS A6000充电控制电路

## &lt;&lt;新型笔记本电脑关键电路维修图册&gt;&gt;

维修图解 5. ASUS A6000供电电压切换控制电路维修图解 6. ASUS A6000系统供电电路维修图解 7. ASUS A6000芯片组供电电路维修图解 8. ASUS A6000其他供电电路维修图解 2.2 ASUS M50Vm关键电路维修图解 1. ASUS M50Vm CPU供电电路维修图解 2. ASUS M50Vm充电控制电路维修图解 3. ASUS M50Vm内存供电电路维修图解 4. ASUS M50Vm声卡电路维修图解 5. ASUS M50Vm系统供电电路维修图解 6. ASUS M50Vm芯片组供电电路维修图解 第3章 明基笔记本电脑关键电路维修图解 3.1 BenQ Joybook Q41关键电路维修图解 1. BenQ Joybook Q41 CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook Q41 EC电路维修图解 3. BenQ Joybook Q41充电控制电路维修图解 4. BenQ Joybook Q41内存供电电路维修图解 5. BenQ Joybook Q41声卡功放电路维修图解 6. BenQ Joybook Q41时钟电路维修图解 7. BenQ Joybook Q41系统供电电路维修图解 8. BenQ Joybook Q41芯片组供电电路维修图解 9. BenQ Joybook Q41液晶屏控制电路维修图解 3.2 BenQ Joybook R23E关键电路维修图解 1. BenQ Joybook R23E CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook R23E EC控制电路维修图解 3. BenQ Joybook R23E充电控制电路维修图解 4. BenQ Joybook R23E供电切换控制电路维修图解 5. BenQ Joybook R23E声卡电路维修图解 6. BenQ Joybook R23E系统供电电路维修图解 3.3 BenQ Joybook R45关键电路维修图解 1. BenQ Joybook R45 CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook R45 EC控制电路维修图解 3. BenQ Joybook R45充电控制电路维修图解 4. BenQ Joybook R45内存供电电路维修图解 5. BenQ Joybook R45声卡功放电路维修图解 6. BenQ Joybook R45系统供电电路维修图解 7. BenQ Joybook R45显卡供电电路维修图解 8. BenQ Joybook R45芯片组供电电路维修图解 3.4 BenQ Joybook R53关键电路维修图解 1. BenQ Joybook R53 CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook R53充电控制电路维修图解 3. BenQ Joybook R53系统供电电路维修图解 4. BenQ Joybook R53芯片组供电电路维修图解 3.5 BenQ Joybook R55V关键电路维修图解 1. BenQ Joybook R55V CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook R55V EC电路维修图解 3. BenQ Joybook R55V充电控制电路维修图解 4. BenQ Joybook R55V内存供电电路维修图解 5. BenQ Joybook R55V声卡电路维修图解 6. BenQ Joybook R55V声卡功能电路维修图解 7. BenQ Joybook R55V网卡电路维修图解 8. BenQ Joybook R55V系统供电电路维修图解 9. BenQ Joybook R55V显卡供电电路维修图解 10. BenQ Joybook R55V芯片组供电电路维修图解 3.6 BenQ Joybook S31V关键电路维修图解 1. BenQ Joybook S31V CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook S31V充电控制电路维修图解 3. BenQ Joybook S31V内存/芯片组供电电路维修图解 4. BenQ Joybook S31V系统供电电路维修图解 3.7 BenQ Joybook S32W关键电路维修图解 1. BenQ Joybook S32W CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook S32W EC控制电路维修图解 3. BenQ Joybook S32W充电控制电路维修图解 4. BenQ Joybook S32W内存/芯片组供电电路维修图解 5. BenQ Joybook S32W时钟电路维修图解 6. BenQ Joybook S32W系统供电电路维修图解 3.8 BenQ Joybook S33W关键电路维修图解 1. BenQ Joybook S33W CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook S33W EC控制电路维修图解 3. BenQ Joybook S33W充电电路维修图解 4. BenQ Joybook S33W系统供电电路维修图解 3.9 BenQ Joybook S41关键电路维修图解 1. BenQ Joybook S41 CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook S41充电控制电路维修图解 3. BenQ Joybook S41内存供电电路维修图解 4. BenQ Joybook S41时钟电路维修图解 5. BenQ Joybook S41系统供电电路维修图解 6. BenQ Joybook S41芯片组供电电路维修图解 7. BenQ Joybook S41液晶屏控制电路维修图解 3.10 BenQ Joybook S52关键电路维修图解 1. BenQ Joybook S52 CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook S52 EC电路维修图解 3. BenQ Joybook S52 I/O电路维修图解 4. BenQ Joybook S52充电控制电路维修图解 5. BenQ Joybook S52触摸板/风扇控制电路维修图解 6. BenQ Joybook S52声卡电路维修图解 7. BenQ Joybook S52声卡功放电路维修图解 8. BenQ Joybook S52时钟电路维修图解 9. BenQ Joybook S52系统供电电路维修图解 10. BenQ Joybook S52液晶屏控制电路维修图解 3.11 BenQ Joybook T31关键电路维修图解 1. BenQ Joybook T31 CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook T31 EC电路维修图解 3. BenQ Joybook T31充电控制电路维修图解 4. BenQ Joybook T31内存供电电路维修图解 5. BenQ Joybook T31南桥芯片电路维修图解 6. BenQ Joybook T31声卡电路维修图解 7. BenQ Joybook T31时钟电路维修图解 8. BenQ Joybook T31系统供电电路维修图解 9. BenQ Joybook T31芯片组供电电路维修图解 3.12 BenQ Joybook X31关键电路维修图解 1. BenQ Joybook X31 CPU供电电路维修图解 2. BenQ Joybook X31 EC电路维修图解 3. BenQ Joybook X31充电控制电路维修图解 4. BenQ Joybook X31内存供电电路维修图解 5. BenQ Joybook X31



<<新型笔记本电脑关键电路维修图册>>

声卡功放电路维修图解 6. BenQ Joybook X31时钟电路维修图解 7. BenQ Joybook X31系统供电电路维修图解 8. BenQ Joybook X31显卡供电电路维修图解 9. BenQ Joybook X31芯片组供电电路维修图解 10. BenQ Joybook X31液晶屏控制电路维修图解 第4章 蓝天笔记本电脑关键电路维修图解 4.1 CLEVO M720T关键电路维修图解 1. CLEVO M720T CPU供电电路维修图解 2. CLEVO M720T EC控制电路维修图解 3. CLEVO M720T LED背光灯驱动电路维修图解 4. CLEVO M720T充电控制电路维修图解 5. CLEVO M720T时钟电路维修图解 6. CLEVO M720T芯片组供电电路维修图解 7. CLEVO M720T液晶屏控制电路维修图解 8. CLEVO M720T内存供电电路维修图解 9. CLEVO M720T声卡功放电路维修图解 10. CLEVO M720T系统供电电路维修图解 4.2 CLEVO M860TU关键电路维修图解 1. CLEVO M860TU CPU供电电路维修图解 2. CLEVO M860TU时钟电路维修图解 3. CLEVO M860TU芯片组供电电路维修图解 4. CLEVO M860TU充电控制电路维修图解 5. CLEVO M860TU系统供电电路维修图解 6. CLEVO M860TU显卡供电电路维修图解 7. CLEVO M860TU芯片组供电电路维修图解 8. CLEVO M860TU液晶屏控制电路维修图解 第5章 戴尔笔记本电脑关键电路维修图解 5.1 DELL Inspiron 1501关键电路维修图解 1. DELL Inspiron 1501 CPU供电电路维修图解 2. DELL Inspiron 1501 EC控制电路维修图解 3. DELL Inspiron 1501充电控制电路维修图解 4. DELL Inspiron 1501电源管理电路维修图解 5. DELL Inspiron 1501电源输入电路维修图解 6. DELL Inspiron 1501时钟电路维修图解 7. DELL Inspiron 1501系统供电电路维修图解 8. DELL Inspiron 1501芯片组、内存供电电路维修图解 9. DELL Inspiron 1501液晶屏控制电路维修图解 5.2 DELL Inspiron 1526关键电路维修图解 1. DELL Inspiron 1526 CPU供电电路维修图解 2. DELL Inspiron 1526 EC控制电路维修图解 3. DELL Inspiron 1526充电控制电路维修图解 4. DELL Inspiron 1526供电电压切换控制电路维修图解 5. DELL Inspiron 1526供电接口电路维修图解 6. DELL Inspiron 1526供电切换控制电路维修图解 7. DELL Inspiron 1526控制信号处理电路维修图解 8. DELL Inspiron 1526内存供电电路维修图解 9. DELL Inspiron 1526时钟电路维修图解 10. DELL Inspiron 1526系统供电电路维修图解 11. DELL Inspiron 1526芯片组供电电路维修图解 12. DELL Inspiron 1526液晶屏控制电路维修图解 5.3 DELL Inspiron 1720关键电路维修图解 1. DELL Inspiron 1720 CPU供电电路维修图解 2. DELL Inspiron 1720充电控制电路维修图解 3. DELL Inspiron 1720时钟电路维修图解 4. DELL Inspiron 1720系统供电电路维修图解 5. DELL Inspiron 1720芯片组、内存供电电路维修图解 5.4 DELL Inspiron 2200关键电路维修图解 1. DELL Inspiron 2200 CPU供电电路维修图解 2. DELL Inspiron 2200充电控制电路维修图解 3. DELL Inspiron 2200电池保护控制电路维修图解 4. DELL Inspiron 2200电压切换控制电路维修图解 5. DELL Inspiron 2200电源管理电路维修图解 6. DELL Inspiron 2200内存供电电路维修图解 7. DELL Inspiron 2200时钟电路维修图解 8. DELL Inspiron 2200系统供电电路维修图解 9. DELL Inspiron 2200显示屏控制电路维修图解 10. DELL Inspiron 2200芯片组供电电路维修图解 5.5 DELL Inspiron 6400关键电路维修图解 1. DELL Inspiron 6400 CPU供电电路维修图解 2. DELL Inspiron 6400充电控制电路维修图解 3. DELL Inspiron 6400电源接口电路维修图解 4. DELL Inspiron 6400供电控制电路维修图解 5. DELL Inspiron 6400内存供电电路维修图解 6. DELL Inspiron 6400南桥电路维修图解 7. DELL Inspiron 6400声卡电路维修图解 8. DELL Inspiron 6400时钟电路维修图解 9. DELL Inspiron 6400系统供电电路维修图解 10. DELL Inspiron 6400芯片组供电电路维修图解 11. DELL Inspiron 6400液晶屏控制电路维修图解 5.6 DELL Inspiron 640m关键电路维修图解 1. DELL Inspiron 640m CPU供电电路维修图解 2. DELL Inspiron 640m充电控制电路维修图解 3. DELL Inspiron 640m供电电压切换电路维修图解 4. DELL Inspiron 640m内存供电电路维修图解 5. DELL Inspiron 640m时钟电路维修图解 6. DELL Inspiron 640m系统供电电路维修图解 7. DELL Inspiron 640m芯片组供电电路维修图解 8. DELL Inspiron 640m液晶屏控制电路维修图解 5.7 DELL Latitude D410关键电路维修图解 1. DELL Latitude D410 CPU供电电路维修图解 2. DELL Latitude D410 EC电路维修图解 3. DELL Latitude D410 USB硬盘接口电路维修图解 4. DELL Latitude D410充电控制电路维修图解 5. DELL Latitude D410电池供电切换控制电路维修图解 6. DELL Latitude D410供电电压切换控制电路维修图解 7. DELL Latitude D410内存供电电路维修图解 8. DELL Latitude D410南桥电路维修图解 9. DELL Latitude D410声卡电路维修图解 10. DELL Latitude D410时钟电路维修图解 11. DELL Latitude D410网卡电路维修图解 12. DELL Latitude D410系统供电电路维修图解 13. DELL Latitude D410芯片组供电电路维修图解 14. DELL

<<新型笔记本电脑关键电路维修图册>>

- Latitude D410液晶屏控制电路维修图解 5.8 DELL Latitude D610关键电路维修图解 1. DELL Latitude D610 CPU供电电路维修图解 2. DELL Latitude D610 I/O供电电路维修图解 3. DELL Latitude D610充电控制电路维修图解 4. DELL Latitude D610供电切换/音频输出电路维修图解 5. DELL Latitude D610供电输入电路维修图解 6. DELL Latitude D610内存/芯片组供电电路维修图解 7. DELL Latitude D610时钟电路维修图解 8. DELL Latitude D610系统供电电路维修图解 5.9 DELL Latitude D620关键电路维修图解 1. DELL Latitude D620 CPU供电电路维修图解 2. DELL Latitude D620 EC电路维修图解 3. DELL Latitude D620时钟电路维修图解 4. DELL Latitude D620芯片组供电电路维修图解 5. DELL Latitude D620声卡功放电路维修图解 6. DELL Latitude D620充电控制电路维修图解 7. DELL Latitude D620供电电压切换控制电路维修图解 8. DELL Latitude D620供电切换控制电路维修图解 9. DELL Latitude D620内存供电电路维修图解 10. DELL Latitude D620适配器供电接口电路维修图解 11. DELL Latitude D620系统供电电路维修图解 12. DELL Latitude D620显卡供电电路维修图解 5.10 DELL Latitude D630(独立显卡)关键电路维修图解 1. DELL Latitude D630(独立显卡)CPU供电电路维修图解 2. DELL Latitude D630(独立显卡)EC控制电路维修图解 3. DELL Latitude D630(独立显卡)CMOS电路维修图解 4. DELL Latitude D630(独立显卡)北桥芯片供电电路维修图解 5. DELL Latitude D630(独立显卡)充电控制电路维修图解 6. DELL Latitude D630(独立显卡)供电电压切换控制电路维修图解 7. DELL Latitude D630(独立显卡)供电接口电路维修图解 8. DELL Latitude D630(独立显卡)接口供电电路维修图解 9. DELL Latitude D630(独立显卡)内存供电电路维修图解 10. DELL Latitude D630(独立显卡)时钟电路维修图解 11. DELL Latitude D630(独立显卡)系统供电电路维修图解 12. DELL Latitude D630(独立显卡)显卡供电电路维修图解 13. DELL Latitude D630(独立显卡)芯片组供电电路维修图解 14. DELL Latitude D630(独立显卡)液晶屏控制电路维修图解 5.11 DELL Latitude D630(集成显卡)关键电路维修图解 1. DELL Latitude D630(集成显卡)CPU供电电路维修图解 2. DELL Latitude D630(集成显卡)EC控制电路维修图解 3. DELL Latitude D630(集成显卡)充电控制电路维修图解 4. DELL Latitude D630(集成显卡)供电电压切换控制电路维修图解 5. DELL Latitude D630(集成显卡)供电管理电路维修图解 6. DELL Latitude D630(集成显卡)声卡功放电路维修图解 7. DELL Latitude D630(集成显卡)时钟电路维修图解 8. DELL Latitude D630(集成显卡)系统供电电路维修图解 9. DELL Latitude D630(集成显卡)芯片组供电电路维修图解 10. DELL Latitude D630(集成显卡)液晶屏控制电路维修图解 5.12 DELL Latitude D820关键电路维修图解 1. DELL Latitude D820 CPU供电电路维修图解 2. DELL Latitude D820 LCD控制电路维修图解 3. DELL Latitude D820充电控制电路维修图解 4. DELL Latitude D820电源输入切换电路维修图解 5. DELL Latitude D820供电电压切换电路维修图解 6. DELL Latitude D820供电切换电路维修图解 7. DELL Latitude D820内存供电电路维修图解 8. DELL Latitude D820系统供电电路维修图解 9. DELL Latitude D820显卡供电电路维修图解 10. DELL Latitude D820芯片组供电电路维修图解 第6章 富士通笔记本电脑关键电路维修图解 6.1 Fujistu LifeBook N3520关键电路维修图解 1. Fujistu LifeBook N3520 CPU供电电路维修图解 2. Fujistu LifeBook N3520 EC控制电路维修图解 3. Fujistu LifeBook N3520充电控制电路维修图解 4. Fujistu LifeBook N3520内存、芯片组供电电路维修图解 5. Fujistu LifeBook N3520内存、芯片组供电电路维修图解 6. Fujistu LifeBook N3520声卡功放电路维修图解 7. Fujistu LifeBook N3520时钟电路维修图解 8. Fujistu LifeBook N3520系统供电电路维修图解 9. Fujistu LifeBook N3520液晶屏控制电路维修图解 6.2 Fujistu LifeBook N6210关键电路维修图解 1. Fujistu LifeBook N6210 CMOS电路维修图解 2. Fujistu LifeBook N6210 CPU供电控制电路维修图解 3. Fujistu LifeBook N6210 EC控制电路维修图解 4. Fujistu LifeBook N6210充电控制电路维修图解 5. Fujistu LifeBook N6210内存供电电路维修图解 6. Fujistu LifeBook N6210声卡功放电路维修图解 7. Fujistu LifeBook N6210声卡功放电路维修图解 8. Fujistu LifeBook N6210时钟电路维修图解 9. Fujistu LifeBook N6210系统供电电路维修图解 10. Fujistu LifeBook N6210显卡供电电路维修图解 11. Fujistu LifeBook N6210芯片组供电电路维修图解 12. Fujistu LifeBook N6210液晶屏控制电路维修图解 6.3 Fujistu LifeBook N6220关键电路维修图解 1. Fujistu LifeBook N6220 CMOS电路维修图解 2. Fujistu LifeBook N6220 CPU供电电路维修图解 3. Fujistu LifeBook N6220 EC控制电路维修图解 4. Fujistu LifeBook N6220充电控制电路维修图解 5. Fujistu LifeBook N6220内存供电电路维修图解 6. Fujistu LifeBook N6220声卡功放电路维修图解 7. Fujistu LifeBook N6220时钟电路维修图解 8. Fujistu LifeBook N6220外部视频接口电路维修图解 9. Fujistu



<<新型笔记本电脑关键电路维修图册>>

LifeBook N6220系统供电电路维修图解 10. Fujistu LifeBook N6220显卡供电电路维修图解 11. Fujistu LifeBook N6220芯片组供电电路维修图解 12. Fujistu LifeBook N6220液晶屏控制电路维修图解 6.4 Fujistu LifeBook N6410关键电路维修图解 1. Fujistu LifeBook N6410 CMOS电路维修图解 2. Fujistu LifeBook N6410 CPU供电电路维修图解 3. Fujistu LifeBook N6410 EC控制电路维修图解 4. Fujistu LifeBook N6410充电控制电路维修图解 5. Fujistu LifeBook N6410内存供电电路维修图解 6. Fujistu LifeBook N6410声卡功放电路维修图解 7. Fujistu LifeBook N6410时钟电路维修图解 8. Fujistu LifeBook N6410系统供电电路维修图解 9. Fujistu LifeBook N6410芯片组供电电路维修图解 10. Fujistu LifeBook N6410液晶屏控制电路维修图解 第7章 惠普笔记本电脑关键电路维修图解 7.1 HP Compaq nc6320关键电路维修图解 1. HP Compaq nc6320 CMOS电路维修图解 2. HP Compaq nc6320 CPU供电电路维修图解 3. HP Compaq nc6320 EC控制电路维修图解 4. HP Compaq nc6320充电控制电路维修图解 5. HP Compaq nc6320内存供电电路维修图解 6. HP Compaq nc6320时钟电路维修图解 7. HP Compaq nc6320系统供电电路维修图解 8. HP Compaq nc6320芯片组供电电路维修图解 9. HP Compaq nc6320液晶屏控制电路维修图解 7.2 HP COMPAQ V2000、HP L2000关键电路维修图解 1. HP COMPAQ V2000、HP L2000 CPU供电电路维修图解 2. HP COMPAQ V2000、HP L2000 EC控制电路维修图解 3. HP COMPAQ V2000、HP L2000充电控制电路维修图解 4. HP COMPAQ V2000、HP L2000内存、芯片组供电电路维修图解 5. HP COMPAQ V2000、HP L2000声卡电路维修图解 6. HP COMPAQ V2000、HP L2000声卡功放电路维修图解 7. HP COMPAQ V2000、HP L2000时钟电路维修图解 8. HP COMPAQ V2000、HP L2000系统供电电路维修图解 9. HP COMPAQ V2000、HP L2000液晶屏控制电路维修图解 7.3 HP DV4000关键电路维修图解 1. HP DV4000 CPU供电电路维修图解 2. HP DV4000 EC电路维修图解 3. HP DV4000充电控制电路维修图解 4. HP DV4000电源管理电路维修图解 5. HP DV4000供电接口电路维修图解 6. HP DV4000声卡功放电路维修图解 7. HP DV4000系统供电电路维修图解 第8章 联想笔记本电脑关键电路维修图解 8.1 lenovo天逸100关键电路维修图解 1. lenovo天逸100 CPU供电电路维修图解 2. lenovo天逸100 EC控制电路维修图解 3. lenovo天逸100电源接口电路维修图解 4. lenovo天逸100电源转换电路维修图解 5. lenovo天逸100接口电路维修图解 6. lenovo天逸100南桥芯片供电电路维修图解 7. lenovo天逸100时钟电路维修图解 8. lenovo天逸100系统供电电路维修图解 9. lenovo天逸100芯片组供电电路维修图解 10. lenovo天逸100液晶屏控制电路维修图解 8.2 lenovo天逸F40关键电路维修图解 1. lenovo天逸F40 CMOS电路维修图解 2. lenovo天逸F40 CPU供电电路维修图解 3. lenovo天逸F40 EC控制电路维修图解 4. lenovo天逸F40液晶屏控制电路维修图解 5. lenovo天逸F40充电控制电路维修图解 6. lenovo天逸F40声卡电路维修图解 7. lenovo天逸F40时钟电路维修图解 8. lenovo天逸F40系统供电电路维修图解 9. lenovo天逸F40芯片组供电电路维修图解 8.3 lenovo旭日125F关键电路维修图解 1. lenovo旭日125F CPU供电电路维修图解 2. lenovo旭日125F EC控制电路维修图解 3. lenovo旭日125F充电控制电路维修图解 4. lenovo旭日125F其他供电电路维修图解 5. lenovo旭日125F时钟电路维修图解 6. lenovo旭日125F系统供电电路维修图解 7. lenovo旭日125F液晶屏控制电路维修图解 8.4 lenovo昭阳E680A关键电路维修图解 1. lenovo昭阳E680A CMOS电路维修图解 2. lenovo昭阳E680A CPU供电电路维修图解 3. lenovo昭阳E680A EC电路维修图解 4. lenovo昭阳E680A充电控制电路维修图解 5. lenovo昭阳E680A内存供电电路维修图解 6. lenovo昭阳E680A声卡功放电路维修图解 7. lenovo昭阳E680A时钟电路维修图解 8. lenovo昭阳E680A系统供电电路维修图解 9. lenovo昭阳E680A显卡供电电路维修图解 10. lenovo昭阳E680A芯片组供电电路维修图解 11. lenovo昭阳E680A液晶屏控制电路维修图解 第9章 三星笔记本电脑关键电路维修图解 9.1 samsung NP R65XX 关键电路维修图解 1. samsung NP R65XX CPU供电电路维修图解 2. samsung NP R65XX EC控制电路维修图解 3. samsung NP R65XX I/O电路维修图解 4. samsung NP R65XX充电控制电路维修图解 5. samsung NP R65XX电源管理电路维修图解 6. samsung NP R65XX供电电压切换控制电路维修图解 7. samsung NP R65XX声卡功放电路维修图解 8. samsung NP R65XX时钟电路维修图解 9. samsung NP R65XX系统供电电路维修图解 10. samsung NP R65XX芯片组供电电路维修图解 11. samsung NP R65XX液晶屏两种电路维修图解 12. samsung NP R65XX指纹识别电路维修图解 9.2 samsung R700关键电路维修图解 1. samsung R700 CPU供电电路维修图解 2. samsung R700 EC控制电路维修图解 3. samsung R700 I/O电路维修图解 4. samsung R700充电控制电路维修图解



<<新型笔记本电脑关键电路维修图册>>

5. samsung R700功能接口电路维修图解 6. samsung R700功能接口电路维修图解 7. samsung R700开机控制电路维修图解 8. samsung R700内存供电电路维修图解 9. samsung R700声卡功放电路维修图解 10. samsung R700时钟电路维修图解 11. samsung R700网卡电路维修图解 12. samsung R700温度控制电路维修图解 13. samsung R700系统供电电路维修图解 14. samsung R700显卡供电电路维修图解 15. samsung R700芯片组供电电路维修图解 16. samsung R700液晶屏控制电路维修图解 第10章 索尼笔记本电脑关键电路维修图解 10.1 SONY VGN BX145CP关键电路维修图解 1. SONY VGN BX145CP CPU供电电路维修图解 2. SONY VGN BX145CP EC控制电路维修图解 3. SONY VGN BX145CP USB控制电路维修图解 4. SONY VGN BX145CP待机供电电路维修图解 5. SONY VGN BX145CP声卡功放电路维修图解 6. SONY VGN BX145CP时钟电路维修图解 7. SONY VGN BX145CP网卡电路维修图解 8. SONY VGN BX145CP系统供电电路维修图解 9. SONY VGN BX145CP显卡供电电路维修图解 10. SONY VGN BX145CP芯片组供电电路维修图解 10.2 SONY VGN BX178CP关键电路维修图解 1. SONY VGN BX178CP CPU供电电路维修图解 2. SONY VGN BX178CP EC控制电路维修图解 3. SONY VGN BX178CP SATA控制电路维修图解 4. SONY VGN BX178CP时钟电路维修图解 5. SONY VGN BX178CP系统供电电路维修图解 6. SONY VGN BX178CP显卡供电电路维修图解 7. SONY VGN BX178CP芯片组供电电路维修图解 10.3 SONY VGN BX245CP关键电路维修图解 1. SONY VGN BX245CP CPU供电电路维修图解 2. SONY VGN BX245CP EC控制电路维修图解 3. SONY VGN BX245CP内部接口电路维修图解 4. SONY VGN BX245CP系统供电电路维修图解 5. SONY VGN BX245CP显卡供电电路维修图解 10.4 SONY VGN BX248CP关键电路维修图解 1. SONY VGN BX248CP CPU供电电路维修图解 2. SONY VGN BX248CP EC控制电路维修图解 3. SONY VGN BX248CP供电切换电路维修图解 4. SONY VGN BX248CP时钟电路维修图解 5. SONY VGN BX248CP系统供电电路维修图解 6. SONY VGN BX248CP显卡供电电路维修图解 7. SONY VGN BX248CP芯片组供电电路维修图解 10.5 SONY VGN FJ57C关键电路维修图解 1. SONY VGN FJ57C CPU供电电路维修图解 2. SONY VGN FJ57C EC控制电路维修图解 3. SONY VGN FJ57C页面内存、芯片组供电电路维修图解 4. SONY VGN FJ57C充电控制电路维修图解 5. SONY VGN FJ57C供电切换控制电路维修图解 6. SONY VGN FJ57C时钟电路维修图解 7. SONY VGN FJ57C系统供电电路维修图解 8. SONY VGN FJ57C显示器接口电路维修图解 10.6 SONY FJ67C关键电路维修图解 1. SONY FJ67C CPU供电电路维修图解 2. SONY FJ67C EC控制电路维修图解 3. SONY FJ67C充电控制电路维修图解 4. SONY FJ67C电池接口电路维修图解 5. SONY FJ67C电源输入电路维修图解 6. SONY FJ67C内存供电电路维修图解 7. SONY FJ67C适配器供电接口电路维修图解 8. SONY FJ67C系统供电电路维修图解 9. SONY FJ67C芯片组供电电路维修图解 第11章 其他笔记本电脑关键电路维修图解 11.1 Toshiba Satellite M100关键电路维修图解 1. Toshiba Satellite M100 CPU供电电路维修图解 2. Toshiba Satellite M100 EC控制电路维修图解 3. Toshiba Satellite M100 I/O电路维修图解 4. Toshiba Satellite M100液晶屏控制电路维修图解 5. Toshiba Satellite M100充电控制电路维修图解 6. Toshiba Satellite M100电源接口电路维修图解 7. Toshiba Satellite M100前面板电路维修图解 8. Toshiba Satellite M100声卡功放电路维修图解 9. Toshiba Satellite M100时钟电路维修图解 10. Toshiba Satellite M100系统供电电路维修图解 11. Toshiba Satellite M100芯片组供电电路维修图解 11.2 方正E150关键电路维修图解 1. 方正E150 CPU供电电路维修图解 2. 方正E150 I/O电路维修图解 3. 方正E150充电控制电路维修图解 4. 方正E150辅助供电电路维修图解 5. 方正E150内存供电电路维修图解 6. 方正E150声卡功放电路维修图解 7. 方正E150时钟电路维修图解 8. 方正E150系统供电电路维修图解 11.3 清华同方V30关键电路维修图解 1. 清华同方V30 CPU供电电路维修图解 2. 清华同方V30 EC控制电路维修图解 3. 清华同方V30充电控制电路维修图解 4. 清华同方V30供电控制电路维修图解 5. 清华同方V30内存供电电路维修图解 6. 清华同方V30声卡功放电路维修图解 7. 清华同方V30时钟电路维修图解 8. 清华同方V30系统供电电路维修图解 9. 清华同方V30芯片组供电电路维修图解 10. 清华同方V30液晶屏控制电路维修图解

章节摘录

插图：

## <<新型笔记本电脑关键电路维修图册>>

### 编辑推荐

《新型笔记本电脑关键电路维修图册(双色印刷)》：全面涵盖当今主流笔记本电脑、内容翔实电路原理图 + 引脚功能 + 代换型号 + 易损部件损坏后的故障现象 - 轻松排除故障

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>